Enphase IQ 7, IQ 7+, IQ 7X

Liste des composants

Enphase Micro-onduleurs et monitoring

IQ7-60-2-FR

Enphase **IQ 7 Micro**™,
+350Wc puissance d'entrée.

IQ7PLUS-72-2-FR

Enphase **IQ 7 Micro**™,
+440Wc puissance d'entrée.

IQ7X-96-2-INT

Enphase **IQ 7 Micro**™,
+460Wc puissance d'entrée.

ENV-S-WB-230-F

Passerelle de communication **Enphase Envoy-S**™ avec surveillance basique de la production photovoltaïque (+/- 5 %).
Compatible avec les micro-onduleurs M215, M250 et la série IQ 7.

ENVOY-S-WM-230

Passerelle de communication **Enphase Envoy-S Metered**™ offrant une mesure intégrée du courant des panneaux photovoltaïques et de la consommation d'énergie. Compatible avec les micro-onduleurs M215, M250 et la série IQ 7.

CT-100-SPLIT

Transformateur de courant (TC) Enphase. Précision +/- 2.5%. Monitoring de la production et de la consommation. Accessoire pour Envoy-S Metered.

Enphase Batterie AC et Accessoires

IQ7-B1200-LN-I-INTO1-RVO

Batterie AC Enphase™
270W/1.2 kWh, 230 VAC.

BWM-450MM-A

Platine de fixation murale Enphase™
487 mm (W) x 311 mm (H)
(Fixations : prévoir un entraxe de 450 mm.)
Compatibilité avec la Batterie AC Enphase.

CELLMODEM-02 M

Enphase Modem Plug & Play de qualité industrielle avec un forfait data de cinq ans pour les systèmes jusqu'à 60 micro-onduleurs max. (Disponible dans les zones d'installation, là où un service mobile adéquat est offert).

Enphase Relais Q

Q-RELAY-1P-FR

Relais externe de deconnexion en cas d'évènements réseaux.
Reconnecte le système lorsque le réseau retrouve des conditions normales d'exploitation. Monophasé

Q-RELAY-3P-INT

Relais externe de deconnexion en cas d'évènements réseaux.
Reconnecte le système lorsque le réseau retrouve des conditions normales d'exploitation. Triphasé

Cable y accesorios Enphase Q

Q-25-10-240

Enphase Q Cable™
2.5mm², monophasé, espacement connecteurs 1,3 m. 240 connecteurs par carton & 1 connecteur mâle et femelle.

Q-25-17-240

Enphase Q Cable™
2.5mm², monophasé,espacement connecteurs 2,0 m. 240 connecteurs par carton & 1 connecteur mâle et femelle.

Q-25-20-200

Enphase Q Cable™
2.5mm², monophasé,espacement connecteurs 2,30 m. 200 connecteurs par carton & 1 connecteur mâle et femelle.

Q-25-17-3P-160

Enphase Q Cable™
2.5mm², triphasé, espacement connecteurs 2,0 m. 160 connecteurs par carton & 1 connecteur mâle et femelle.

Q-25-10-3P-200

Enphase Q Cable™
2.5mm², triphasé, espacement connecteurs 1,3 m. 200 connecteurs par carton & 1 connecteur mâle et femelle.

Q-25-20-3P-160

Enphase Q Cable™
2.5mm², triphasé, espacement connecteurs 2,30 m. 160 connecteurs par carton & 1 connecteur mâle et femelle.

EFM-35MM / EFM-40M

Enphase Pince de montage
permet de fixer les microonduleurs Enphase (séries M et IQ) sur le cadre du module : format 35 mm ou 40 mm.

Q-SEAL-10

Enphase Q Bouchon d'étanchéité (femelle)
Un bouchon par connecteur inutilisé du câblage.

Q-25-RAW-300

Enphase Q Cable™
2.5mm², monophasé, 300 mètres de câble sans connecteurs.

Q-25-RAW-3P-300

Enphase Q Cable™
2.5mm², triphasé, 300 mètres de câble sans connecteurs.

Q-ET-2LN

Cable Engage – IQ micro connecteur

Q-DCC-2-INT

Enphase IQ Adaptateur DC MC4 de remplacement Adaptateur DC MC4 (tension max 100 VDC).

Q-DISC-10

Enphase Q Outil de Déconnexion
Pour installation monophasé.

Q-DISC-3P-10

Enphase Q Outil de Déconnexion
Pour installation triphasé.

Q-TERM-R-10

Enphase Q Embout de terminaison.
Pour installation monophasé.

Q-TERM-3P-10

Enphase Q Embout de terminaison.
Pour installation triphasé.

Q-CONN-R-10M

Enphase Connecteur confectionnable monophasé (mâle)

Q-CONN-R-10F

Enphase Connecteur confectionnable monophasé (femelle)

Q-CONN-3P-10M

Enphase Connecteur confectionnable triphasé (mâle)

Q-CONN-3P-10F

Enphase Connecteur confectionnable triphasé (femelle)